Ventiltypen, Ventileinsätze/Austauschliste

RAV			Original – ALT	NEU
		—	**nicht möglich**	
 möglich		3/8“ 1/2“ 3/4“	**Alte Bodenschraube** 013U0252 013U0252 013U0253 	**Neuer Einsatz**  013G4019*

RAVL			Original – ALT	NEU
 möglich	Kv 0,5/0,8 Kv 0,5/0,8	3/8“ 1/2“	**Alte Bodenschraube** 013L0248 013L0249 	**Neuer Einsatz**  013G4017*
 möglich	Kv 1,3	3/4“	**Alte Bodenschraube** 013L0249 	**Neuer Einsatz**  013G4018*
 möglich	ohne Kv Kennzeichnung oder Kv 0,2	3/8“ 1/2“ 3/4“	**Alte Bodenschraube** 013L0248 013L0249 013L0249  möglich	**Neuer Einsatz** 

RA			Original – ALT	NEU
RA-N  möglich	Eck, Durchgang, Winkeleck	3/8“ 1/2“	→	**Bodenschraube**  013G3063
RA-N  möglich	Eck, Durchgang	3/4“	→	**Bodenschraube**  013G3064
RA-UN/UK  möglich	Axial	3/8“ 1/2“	→	**Bodenschraube**  013G3065
RA-UN  möglich	Eck, Durchgang, Axial	3/8“ 1/2“ 3/4“	→	**Bodenschraube**  013G3066

* Inklusive Fühlerelement RA 2990

Danfoss GmbH
Carl-Legien-Str. 8 · 63073 Offenbach · Telefon: (0 69) 4 78 68-500 · Telefax: (0 69) 4 78 68-599 · e-mail: waerme@danfoss-sc.de · Internet: www.danfoss-waermeautomatik.de