





Installation WLAN-Stick


Wählen Sie auf dem Startbildschirm den Punkt „Menü“, dann „Einstellungen“ und den Punkt „Netzwerk“ aus.



Stecken Sie den WLAN-Stick in den USB-Anschluss auf der Rückseite der Steuerung.



Sobald der WLAN-Stick eingesteckt wurde, wird das Netzwerkmenü um den Punkt „WLAN Netzwerk“ ergänzt.



Drücken Sie auf „WLAN Netzwerk“, wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das WLAN-Passwort ein, um sich zu verbinden!