Strangregulierventile


Danfoss Tipp			Sie suchen einen Danfoss-Tipp für diese Produkte			
			TA (IMI)		Oventrop	
Typ	**Nennwert**	**Danfoss Best-Nr.**	**Typ**	**Artikelnr.**	**Typ**	**Artikelnr.**
Manuelle Strangregulierventile MIT Entleerung - mit Innengewinde						
MSV-BD (Leno)	15	003Z4001	**STAD**	52 151-614	**VTR - Set3**	1060304
	20	003Z4002		52 151-620		1060306
	25	003Z4003		52 151-625		1060308
	32	003Z4004		52 151-632		1060310
	40	003Z4005		52 151-640		1060312
	50	003Z4006		52 151-650		1060316
Manuelle Strangregulierventile OHNE Entleerung - mit Innengewinde						
MSV-B	15	003Z4031	**STAD**	52 151-014	**VTR - Set2**	1060204
	20	003Z4032		52 151-020		1060206
	25	003Z4033		52 151-025		1060208
	32	003Z4034		52 151-032		1060210
	40	003Z4035		52 151-040		1060212
	50	003Z4036		52 151-050		1060216
Manuelle Strangregulierventile MIT Entleerung - mit Außengewinde						
MSV-BD	15	003Z4101	**STADA**	52 152-014	**VTR**	1060504
	20	003Z4102		52 152-020		1060506
Manuelle Strangregulierventile MIT Entleerung - mit Außengewinde						
MSV-F2	15	003Z1085	**STAF-SG**	-	**VTC**	-
	20	003Z1086		52 182-020		1062646
	25	003Z1087		52 182-025		1062647
	32	003Z1088		52 182-032		1062648
	40	003Z1089		52 182-040		1062649
	50	003Z1061		52 182-050		1062650
	65	003Z1062		52 182-065		1062651
	80	003Z1063		52 182-080		1062652
	100	003Z1064		52 182-090		1062653
	125	003Z1065		52 182-091		1062654
	150	003Z1066		52 182-092		1062655
	200	003Z1067		52 182-093		1062656
	250	003Z1068		52 182-094		1062657
	300	003Z1069		52 182-095		1062658
	350	003Z1090		52 182-096		1062659
	400	003Z1091		52 182-097		1062660
Zirkulationsleitungsventile für Warmwasser						
MTCV-A	15	003Z4515	**TA-Therm**	52 70-115	**T plus**	4205504
	20	003Z4520		53 70-120		4205506

ENGINEERING
TOMORROW

Fußbodentemperierung

Selbsttätige Fußbodentemperierung über einen Rücklauftemperaturbegrenzer.


Typ	Danfoss Best-Nr.	Features
FHV-R	003L1015	Einbaugehäuse zur Fußbodentemperierung; RAL 9010 Max. Temperatur 90 °C
FJVR	003L1040	Zubehör: Fühlerelement zur Rücklauftemperaturregelung. Temperaturbereich 10 - 50 °C; RAL9010



Einzelraumregelung (Wand- und Fußbodenheizung)

Selbsttätige Einzelraumregelung über ein Thermostatventil.

Typ	Danfoss Best-Nr.	Features
FHV-A	003L1001	Einbaugehäuse zur Einzelraumregelung für Wand -oder Fußbodenheizung; RAL 9010 (Heizkreis vorgeregelt!)
RA 2940	013G2940	Zubehör: Thermostatkopf mit Schnappbefestigung und Nullabsperrung



Danfoss GmbH, Deutschland: heating.danfoss.de • +49 69 97 53 30 44 • E-Mail: CS@danfoss.de
Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: heating.danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at
Danfoss AG, Schweiz: heating.de.danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.

2019.08 | AD309848095651de-010301
(VBBJB223)

ENGINEERING
TOMORROW

Produktempfehlungen

Danfoss Tipp
für Heizkörperarmaturen und Strangregulierventile



waerme.danfoss.at

Danfoss Tipp			Sie suchen einen Danfoss-Tipp für diese Produkte						
Thermostatköpfe	**Typ**	**Danfoss Best-Nr.**	**Herz**	**Heizkörper 4 x 1/2"**	**Vogel & Noot**	**Korado, Purmo**	**Stelrad, Kermi**	**Passend für**	**Danfoss Features**
• **Flüssigkeitsfühler** • **Frostschutz** • **RAL 9010**	RAE 5054	013G5054	HER1926099					Danfoss Ventile	Behördenmodell mit Diebstahlschutz; Begrenz- oder blockierbar
			HER1726099						
	RAE-H 5035	013G5035	HER1926006					M28 x 1,5 Ventile	Begrenz- oder blockierbar
			HER1726006						
			HER1920060						
	RAE-K 5034	013G5034	HER1926098					M30 x 1,5 Ventile	Begrenz- oder blockierbar
			HER1726098						
			HER1920068						
	RAE 5154	013G5154	HER1923099	Danfoss Tipp	Danfoss Tipp			Danfoss Ventile	Nullabsperrung; Behördenmodell mit Diebstahlschutz; Begrenz- od. blockierbar
	RAE-K 5134	013G5134	HER1923098			Danfoss Tipp		M30 x 1,5 Ventile	Nullabsperrung; Begrenz- od. blockierbar
• **Behördenmodell** • **Gasdampffühler** • **Frostschutz** • **RAL 9016**	RA 2940	013G2940		Danfoss Tipp	Danfoss Tipp			Danfoss Ventile	Nullabsperrung; Diebstahlschutz 013G5245
	RA 2920	013G2920	HER1986010	Danfoss Tipp	Danfoss Tipp			Danfoss Ventile	Mit Diebstahlschutz; Begrenz- oder blockierbar; Inbusbefestigung
Handrad	RA 5002	013G5002	HER1910299	Danfoss Tipp	Danfoss Tipp			Danfoss Ventile	
	RA 5003	013G5003	HER1910298			Danfoss Tipp	Danfoss Tipp	M30 x 1,5 Ventile	
• **Ferneinstellfühler** • **Frostschutz** • **Inbusbefestigung**	RA 5062	013G5062	HER1933005	Danfoss Tipp	Danfoss Tipp			Danfoss Ventile	Begrenz- oder blockierbar
	Zubehör	013G5194				Danfoss Tipp	Danfoss Tipp	M30 x 1,5 Adapter	
Elektronisch und programmierbar	Eco™	014G1001		Danfoss Tipp	Danfoss Tipp	Danfoss Tipp	Danfoss Tipp	Danfoss und M30 x 1,5 Ventile	Bedienbar über Smartphone
Designthermostatkopf • **Flüssigkeitsfühler**	RAX 6070	013G6070		Danfoss Tipp	Danfoss Tipp			Danfoss Ventile	RAL 9016; Inbusbefestigung
	RAX-K 6080	013G6080				Danfoss Tipp	Danfoss Tipp	M30 x 1,5 Ventile	RAL 9016
Winkeladapter Baulänge ~60 mm	-	013G1350			Danfoss Tipp			Danfoss Ventile	RAL 9016
	-	013G1360				Danfoss Tipp	Danfoss Tipp	M30 x 1,5 Ventile	Danfoss Ventile; RAL 9016

Heizkörperventile	Typ	Danfoss Best-Nr.	Herz	Heizkörper 4 x 1/2"	Vogel & Noot	Korado, Purmo	Stelrad, Kermi	Passend für	Danfoss Features
Durchgang	RA-N 10	013G0032	HER1762365	Danfoss Tipp				3/8"	Voreinstellung
	RA-N 15	013G0034	HER1762367	Danfoss Tipp				1/2"	
	RA-N 20	013G0036	HER1762369	Danfoss Tipp				3/4"	
Eck	RA-N 10	013G0031	HER1762465	Danfoss Tipp				3/8"	Voreinstellung
	RA-N 15	013G0033	HER1762467	Danfoss Tipp				1/2"	
	RA-N 20	013G0035	HER1762469	Danfoss Tipp				3/4"	
Eck-spezial (axial)	RA-N 10	013G0151	HER1762865	Danfoss Tipp				3/8"	Voreinstellung
	RA-N 15	013G0153	HER1762866	Danfoss Tipp				1/2"	
	RA-N 20	013G0155		Danfoss Tipp				3/4"	
Winkeleck links	RA-N 10	013G0232		Danfoss Tipp				3/8"	Voreinstellung
	RA-N 15	013G0234	HER1765867	Danfoss Tipp				1/2"	
Winkeleck rechts	RA-N 10	013G0231		Danfoss Tipp				3/8"	Voreinstellung
	RA-N 15	013G0233	HER1765967	Danfoss Tipp				1/2"	

Rücklauf-verschraubungen	Typ	Danfoss Best-Nr.	Herz	Heizkörper 4 x 1/2"	Vogel & Noot	Korado, Purmo	Stelrad, Kermi	Passend für	Danfoss Features
Durchgang	RLV 10	003L0142	HER1392300	Danfoss Tipp				3/8"	Voreinstellung; Absperrbar; Füllen und Entleeren; Entleerungsadapter 003L0152
	RLV 15	003L0144	HER1392301	Danfoss Tipp				1/2"	
	RLV 20	003L0146		Danfoss Tipp				3/4"	
Eck	RLV 10	003L0141	HER1392400	Danfoss Tipp				3/8"	Voreinstellung; Absperrbar; Füllen und Entleeren; Entleerungsadapter 003L0152
	RLV 15	003L0143	HER1392401	Danfoss Tipp				1/2"	
	RLV 20	003L0145		Danfoss Tipp				3/4"	
Durchgang	RLV-S 10	003L0122	HER1372340	Danfoss Tipp				3/8"	Absperrbar; Regulierbar
	RLV-S 15	003L0124	HER1372341	Danfoss Tipp				1/2"	
	RLV-S 20	003L0126	HER1372342	Danfoss Tipp				3/4"	
Eck	RLV-S 10	003L0121	HER1372440	Danfoss Tipp				3/8"	Absperrbar; Regulierbar
	RLV-S 15	003L0123	HER1372441	Danfoss Tipp				1/2"	
	RLV-S 20	003L0125	HER1372442	Danfoss Tipp				3/4"	

Ventilheizkörper-verschraubungen	Typ	Danfoss Best-Nr.	Herz	Heizkörper 4 x 1/2"	Vogel & Noot	Korado, Purmo	Stelrad, Kermi	Passend für	Danfoss Features
Durchgang	RLV-K	003L0280				Danfoss Tipp		1/2" AG-3/4" AG	1- und 2-Rohr; Absperr- und Entleermöglichkeit
		003L0281			Danfoss Tipp		Danfoss Tipp	3/4" IG-3/4" AG	
	RLV-KS	003L0220				Danfoss Tipp		1/2" AG-3/4" AG	2-Rohr; Absperrmöglichkeit
		003L0221	HER1376601		Danfoss Tipp		Danfoss Tipp	3/4" IG-3/4" AG	
Eck	RLV-K	003L0282				Danfoss Tipp		1/2" AG-3/4" AG	1- und 2-Rohr; Absperr- und Entleermöglichkeit
		003L0283			Danfoss Tipp		Danfoss Tipp	3/4" IG-3/4" AG	
	RLV-KS	003L0222				Danfoss Tipp		1/2" AG-3/4"AG	2-Rohr; Absperrmöglichkeit
		003L0223	HER1376611		Danfoss Tipp		Danfoss Tipp	3/4" IG-3/4 AG	
Bad-/Designheizkörper Durchgang • Integriert	VHS-UN	013G4744			Danfoss Tipp		Danfoss Tipp	3/4" IG-3/4"AG	2-Rohr; Absperr- und Entleermöglichkeit; Voreinstellbar
		013G4742				Danfoss Tipp		1/2" AG-3/4" AG	
Bad-/Designheizkörper Eck (Vorlauf links) • Integriert	VHS-UN	013G4743			Danfoss Tipp		Danfoss Tipp	3/4" IG-3/4" AG	2-Rohr; Absperr- und Entleermöglichkeit; Voreinstellbar
		013G4741				Danfoss Tipp		1/2" AG-3/4" AG	

Zubehör	Danfoss Best-Nr.	Herz	Heizkörper 4 x 1/2"	Vogel & Noot	Korado, Purmo	Stelrad, Kermi	Anschluss x Ø mm	Danfoss Features
Klemmringverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre	013G4124	HER1627614					3/4" IG x 14	
	013G4125	HER1627615		Danfoss Tipp	Danfoss Tipp	Danfoss Tipp	3/4" IG x 15	
	013G4126	HER1627616					3/4" IG x 16	
	013G4128	HER1627618					3/4" IG x 18	
	013G4102	HER1629200					3/8" IG x 12	
	013G4115	HER1629201	Danfoss Tipp				1/2" IG x 15	
Anschlussstück inkl. Dichtung	003L0295						1/2" IG	Für VHS, RLV-K, Doppelnippel
	003L0294	HER1300212					3/4" AG	Für VHS, RLV-K, Einlegeteil
	003L0297	HER1300231					1/2" IG	Für RLV-KS, Doppelnippel
Anschlussbogen 90 °	013G3100	HER1624901					1/2"	