



Gebrauchsanleitung

zum Austausch einer Behandlungskammer mit neuem Anschluss am MultiSafe KS 3000/KLS 3000 (Plus)

Der Austausch der Behandlungskammer muß spätestens nach 400 m³ Wasserdurchsatz erfolgen.

 Das Display zeigt Austauschaufforderung.

 Vor Beginn der Wartungsarbeiten die Wartungsmeldung durch Bestätigung der rechten Hotkey-Taste quittieren.

Austausch wie folgt vornehmen:

- Absperrventil vor und hinter dem **MULTISAFE** schließen.
Beim **MULTISAFE** KLS kann die Wasserzufuhr durch Betätigung der rechten Hotkey-Taste unterbrochen werden.
- **MULTISAFE** durch Ziehen des Netzsteckers vom elektrischen Netz trennen.
- Abdeckhaube demontieren.
- Stecker 1 aus dem Steckkontakt 1 am Steuerkopf lösen (Abb. 1).
- Innensechskantschrauben mit Montageschlüssel lösen (Abb.2).
- Behandlungskammer entfernen.
- Neue Behandlungskammer montieren, dabei auf den richtigen Sitz der Dichtung achten.
- Innensechskantschrauben einsetzen und über Kreuz druckfest anziehen.
- Stecker 1 der Behandlungskammer direkt in den Steckkontakt 1 am Steuerkopf stecken (Abb.1).
- Netzstecker in Schutzkontaktsteckdose stecken.
- Absperrventile vor und hinter **MULTISAFE** öffnen.
Beim **MULTISAFE** KLS rechte Hotkey-Taste drücken, das Absperrventil öffnet automatisch.
- Entnahmearmatur öffnen, damit Installation entlüftet wird.
- **MULTISAFE** auf eventuelle Leckagen überprüfen.
- Abdeckhaube und bei **MULTISAFE** KLS Keile montieren, dabei auf Führung achten.

Abb.1
(**MULTISAFE** KLS)



Abb.2
(**MULTISAFE** KLS)



Ausgetauschte Behandlungskammer an SYR zum Recycling zurücksenden.
Dazu beachten Sie bitte das beiliegende Hinweisblatt

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2161 6105-0 Fax: +49 2161 6105-20
Mühlenstr. 62 D-41352 Korschenbroich
email: multisafe@SYR.de www.SYR.de